



**DE** 1 = Fortluft  
2 = Außenluft  
3 = Zuluft  
4 = Abluft  
5 = Deckenrahmen  
6 = Kondensatablauf  
7 = Elektrischer Anschluss  
8 = Status-LED  
9 = Vorlauf + Rücklauf  
10 = Nachrüstmöglichkeit: Kondensatablauf  
11 = Nachrüstmöglichkeit: Elektrischer Anschluss

**NL** 1 = Afvoer lucht  
2 = Verse lucht  
3 = Inblaas  
4 = Afzuiging  
5 = Plafond frame  
6 = Condensafvoer  
7 = Elektrische aansluitingen  
8 = Status-LED  
9 = Toevoer + Retour  
10 = Achteraf bij te plaatsen: Condensafvoer  
11 = Achteraf bij te plaatsen: Elektrische aansluitingen

**DK** 1 = Afkast  
2 = Indtag  
3 = Indblæsning  
4 = Udsugning  
5 = Loftramme  
6 = Kondens afløb  
7 = El-tilslutning  
8 = Status LED  
9 = Frem + Retur  
10 = Eftermonteringsmulighed Kondens afløb  
11 = Eftermonteringsmulighed El-tilslutning

**NO** 1 = Avkast  
2 = Inntak  
3 = Tilluft  
4 = Avtrekk  
5 = Takramme  
6 = Kondensavløp  
7 = El-tilkobling  
8 = Status LED  
9 = Fram + Retur  
10 = Ettermontering: Kondensavløp  
11 = Ettermontering: El-tilkobling

**FI** 1 = Jäteilma  
2 = Raitisilma  
3 = Tuloilma  
4 = Poistoilma  
5 = Kattokiinnike  
6 = Kondenssiveden poisto  
7 = Sähköliitäntä  
8 = Tila-LED  
9 = Tulo + Paluu  
10 = Jälkiasennukseen: Kondenssiveden poisto  
11 = Jälkiasennukseen: Sähköliitäntä

**SV** 1 = Avluft  
2 = Uteluft  
3 = Tilluft  
4 = Frånluft  
5 = Takram  
6 = Kondensavlopp  
7 = Elektrisk anslutning  
8 = Status LED  
9 = Tillop + Retur  
10 = Ettermontering: Kondensavlopp  
11 = Ettermontering: Elektrisk anslutning

**FR** 1 = Rejet d'air vicié  
2 = Prise d'air extérieur  
3 = Soufflage  
4 = Reprise  
5 = Console de plafonnière  
6 = Évacuation condensats  
7 = Raccordement électrique  
8 = LED d'état  
9 = Aller + Retour  
10 = Reéquipement: Évacuation condensats  
11 = Reéquipement: Raccordement électrique

**AIRMASTER®**

Airmaster A/S  
Industrivej 59  
**DK-9600 Aars**

Tel.: +45 98 62 48 22  
info@airmaster.dk  
www.airmaster.dk

Airmaster AB  
Stora Ävägen 21  
**SE-436 34 Askim**

Tel. +46 10 450 98 70  
info@airmaster.se  
www.airmaster.se

Airmaster Norge AS  
Brugata 3  
**NO-2380 Brumunddal**

Tel. +47 99 08 04 44  
info@airmaster-as.no  
www.airmaster.as.no

Airmaster België  
Quellinstraat 49  
**BE-2018 Antwerpen**

Tel.: +32 4 83 56 18 83  
+32 4 93 31 50 69  
info@airmaster.be  
www.airmaster.be

**Airmaster B.V.**  
Admiraal de Ruyterstraat 2  
**NL-3115 HB Schiedam**

Tel.: +31 6 12 96 08 78  
info@airmaster-bv.nl  
www.airmaster-bv.nl



HELIOS VENTILATEURS  
157 avenue Charles Floquet  
**FR - 93150 Le Blanc-Mesnil**

Tél. +33 1 48 65 75 61  
Fax. +33 1 48 67 28 53  
info@helios-fr.com  
www.helios-fr.com

**SAV**

SAV Systems  
Scandia House  
Boundary Road  
WOKING, Surrey  
**UK - GU21 5BX**

Tel: +44 1483 771910  
info@sav-systems.com  
www.sav-systems.com

fresh air by  
**WERNIG®**

Johann Wernig KG  
**AT- 9163 Unterbergen/  
Rosental Kärnten**

Tel. +43 4227 2213-0  
Fax. +43 4227 3564  
office@wernig.at  
www.wernig.at

**WESCO**

WESCO AG  
Tägerhardstrasse 110  
**CH - 5430 Wettingen**

Tel. +41 56 438 12 12  
Fax. +41 56 438 12 10  
airmaster@wesco.ch  
www.wesco.ch